

ILITEK 奕力科技

仅适用于闪耀液晶产品

ILI9320 Gamma 调整




connan40.taobao.com




- ★ Gamma Basic
- ★ Vcom AC – R13H
- ★ VcomH – R29H
- ★ Gamma Table – R30H~R3DH
- ★ 色块
- ★ Vcc
- ★ Q&A


Gamma1.0



Gamma2.2



Gamma3.0



Gray0

Gray255



颜色较浅




正常




颜色较深



Gamma1.0



Gamma2.2




Gamma3.0



Gamma 值越大，
画面颜色将会偏深


Gamma2.2



灰阶图片与

Gamma 曲线对应状况

因为人的眼睛对于黑阶的亮度变化，感觉会比较明显，因此将画面的亮度变化，调整至 Gamma2.2 的效果！




R13 = 0x10



R13 = 0x14




R13 = 0x18




R13 = 0x10




R13 = 0x14



R13 = 0x18




实际亮度值



R13 增加
(VcomAC增加)
=> 画面变黑!

R29 = 0x08




R29 = 0x10



R29 = 0x12




(实际画面不会如此严重, 此为示意图)



$$A1 = A2$$

理想情况下, 此状况不会有 flicker;

但实际应用, 因为液晶寄生电容效应, 此情况会有 flicker




$$A1 - C' = A2 + C'$$

但考虑液晶寄生电容效应, 因此 VcomH 需有偏压, 才会让面积相同!


Gamma - R30~R3D

Challenge The Limit




Gamma - R36 & R3D


Challenge The Limit




R36




高八位增大
变暗




低八位增大
变亮




R3D




变亮



变暗






R30
R39
暗阶

R31
R38
中阶

R32
R37
亮阶




低亮度部分
=>变亮


	高八位	低八位
	增大	增大
R30	变亮	变亮
R39	变暗	变暗

低亮度部分
=>变暗


● 暗阶影响为主，
中阶与亮阶影响较小








Way1: => 调整 R13 H



参考第六页，
但画面整体颜色可能会变浅！

Way2 : => 调整 R12H



★此值不宜变动太大，避免有副作用！



对比较大
产生色块



正常



对比较小
画面模糊

与液晶相关的主电压: Vcom AC 与 Vreglout

$$V_{com\ AC} = V_{reglout} * VDV[4:0] \text{ (R13H)}$$

$$V_{reglout} = V_{ci} * VC[2:0] \text{ (R11H)}$$


$$V_{cc} = V_{ci}$$

Vcc 增大, Vcom AC 变大 => 跟调整 R13 H 寄存器效果类似!


Vcc 增大, Vreglout 变大 => 跟调整 R12 H 寄存器效果类似!

★ 可以通过调整 R11H 来修正 Vci 的值,
进而影响 Vcom AC , Vreglout!

Vcc=2.8V 正常画面



Vcc=3.3V 画面较暗



Q & A Time

Thank You
Enrich Visual Experience

感谢您使用我司的 IC

peter.yang@pmo.com.hk
Mobile: 135-1038-3260

映美光电有限公司

